


تنظیمات زنگ هوشمند

آذین برد (ورژن ۳)



مراحل راه اندازی سیستم:

- (۱) ابتدا با استفاده از یک عدد باطری AAA دستگاه را راه اندازی کنید.
- (۲) کلید شماره (۷) را فشار داده و نگه دارید. با نگه داشتن این کلید می توان ساعت، دقیقه و روز جاری دستگاه را با کلید های شماره (۲) و (۳) و (۴) تنظیم نمود.
- (۳) در حالی که کلید شماره (۷) را فشار داده اید با کلید شماره (۲) ساعت را تنظیم کنید.
- (۴) در حالی که کلید شماره (۷) را فشار داده اید با استفاده از کلید شماره (۳) دقیقه را تنظیم کنید.
- (۵) در حالی که کلید شماره (۷) را فشار داده اید با استفاده از کلید شماره (۴) روز را دقیقاً با توجه به جدول زیر تنظیم می کنیم.

Mo	شنبه
Tu	یک شنبه
We	دوشنبه
Th	سه شنبه
Fr	چهار شنبه
Sa	پنج شنبه
Su	جمعه

- (۶) برنامه زنگ های مدرسه را روی کاغذ مانند مثال یادداشت نمایید:

۸:۰۰	زنگ اول
۹:۳۰	زنگ دوم
۹:۴۵	زنگ سوم
۱۱:۱۵	زنگ چهارم
۱۱:۳۰	زنگ پنجم
۱۳:۰۰	زنگ ششم
	...

- (۷) برای تنظیم زنگ اول کلید شماره (۶) را یک بار فشار دهید. (با فشردن متوالی این کلید می توان به زنگ های بعدی ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ... ۲۰ منتقل شد)
- (۸) برای تنظیم زنگ اول با استفاده از کلید های (۲) و (۳) ساعت، دقیقه را برنامه ریزی کنید.
- (۹) بعد از تنظیم ساعت و دقیقه باید با فشردن متوالی کلید شماره (۴) برنامه هفتگی زنگ اول را با کمک جدول زیر مشخص کنید.

طرز نمایش در قسمت ایام هفته	فعال بودن زنگ در ایام هفته
Mo Tu We Th Fr Sa Su	تمام طول هفته
Mo Tu We Th Fr Sa	تمام طول هفته بجز جمعه
Mo Tu We Th Fr	تمام طول هفته بجز پنج شنبه و جمعه
Sa Su	فقط پنج شنبه و جمعه
Mo Tu We	فقط شنبه و یک شنبه و دوشنبه
Th Fr Sa	فقط سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه
Mo We Fr	فقط شنبه و دوشنبه و چهار شنبه
Tu Th Sa	فقط یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه
Su	فقط جمعه
Mo	فقط شنبه
Tu	فقط یک شنبه
We	فقط دو شنبه
Th	فقط سه شنبه
Fr	فقط چهار شنبه
Sa	فقط پنج شنبه

- (۱۰) بعد از تنظیم برنامه زنگ اول با فشردن دوباره کلید شماره (۶) زنگ دوم و سایر زنگ ها را تنظیم کنید.

- (۱۱) در پایان کار کلید شماره (۷) را فشار دهید تا ساعت جاری دستگاه نمایش داده شود.

تنظیم طول زنگ:

طول زنگ از ۹۹-۱ ثانیه قابل تنظیم است. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

- (۱۲) کلید شماره (۶) را ۲۱ (بیست و یک) بار فشار دهید تا حرف H ظاهر شود.
- (۱۳) طول زنگ را می توان از ۱ ثانیه تا ۹۹ ثانیه با کلید شماره ۳ تنظیم نمود.
- (۱۴) در پایان کار کلید شماره (۷) را فشار دهید.

توجه: برای اجرای برنامه مورد نظر شما، دستگاه باید همیشه در حالت Auto باشد. این کار با کلید شماره (۵) قابل تنظیم می باشد.

حالت AUTO : دستگاه به صورت اتوماتیک طبق برنامه ریزی انجام شده کار خواهد کرد.

حالت ON : در مواقع ضروری و برای زدن زنگ ضروری خارج از برنامه به کار می رود (با تنظیم حالت ON دستگاه اجازه یک زنگ ضروری را خواهد داد و دوباره به حالت اولیه بر خواهد گشت) نیاز به نگه داشتن دست روی این کلید برای زدن زنگ ضروری نمی باشد و فقط کافی است یک بار آن را به حالت ON تبدیل کنید.

حالت OFF : در این حالت هیچ یک از برنامه های زمانی تنظیم شده اجرا نخواهد شد. (مناسب برای روز های تعطیل رسمی میان هفته ای)

دستگاه آماده استفاده با برنامه مورد نظر می باشد.

تهیه و تنظیم : جواد فیض اله زاده